

Hinweise zum Wechseln von Akkus bei Rettungs- und Sicherheitsbeleuchtung

Gilt für folgende Leuchtenarten:

C-LUX-STANDARD, E-LUX STANDARD, L-LUX STANDARD und L-LUX STANDARD ECO,
ALU-LUX CLASSIC, V-LUX STANDARD, CUBE-LUX STANDARD, FROST-LUX ECO,
ORBI-LED, S-LUX STANDARD EXIT-LUX

Bitte beachten Sie beim Wechseln von Akkus bei Ihren Rettungs- und Sicherheitsleuchten folgende Reihenfolge:

1. Leuchte von der Netzspannung trennen
2. Akku von der Platine abnehmen und den neuen Akku befestigen.
Den Stecker des Akkus noch **nicht** auf der Platine befestigen.
3. Die Leuchte wieder an die Netzspannung anschließen und dann den Stecker des Akkus auf der Platine einstecken.
4. Die Leuchte lädt nun den Akku und führt einen Betriebsdauertest durch.
Nach 24 Stunden sollte dann die Status-LED wieder dauerhaft grün leuchten.